


EAN: 4015474278028  
[static.hansa.com/55052281](http://static.hansa.com/55052281)

## Ersatzteile

### SP55052281



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914340
2	Dekorkappe	59914341
3	Abdeckkappe Chrom <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59914342
4	Spann-Mutter, M42x1,5, SW 38	59914128
5	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
6	O-Ring, 53.64x2.62 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59914369
7	PVC-Befestigungsplatte	59910008
8	Befestigungsschraube, M6x65 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59914259
9	Befestigungsplatte mit Mutter	59914344
10	Ablaufgarnitur Push-Open Chrom	59913988
11	Ausziehbarer Auslauf, (-2018) Chrom	59914346
11	Ausziehbarer Auslauf, (2018-) Chrom	59914711
12	Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1 Chrom	59914350
13	Schlauch, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
14	Gegengewicht	59914039
N.I.	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M8x1	59913964
N.I.	Schlüssel, 38 mm	59914176
N.I.	Steckschlüssel, 9 mm	59914181