


EAN: 4015474278028
static.hansa.com/55052281

Náhradné diely

SP55052281



	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59914340
2	Záslepka	59914341
3	Krytka Chróm Ukončené	59914342
4	Prítláčna matica, M42x1,5, SW 38	59914128
5	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
6	O-kružok, 53.64x2.62 Ukončené	59914369
7	Podložka	59910008
8	Upevňovacia skrutka, M6x65 Ukončené	59914259
9	Upevňovacia sada	59914344
10	Tlačný uzáver odpadu Chróm	59913988
11	Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii, (-2018) Chróm	59914346
11	Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii, (2018-) Chróm	59914711
12	Aerator a kľúč, M18.5x1 Chróm	59914350
13	Pripájacie hadičky, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
14	Counterbalance	59914039
N.I.	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
N.I.	Kľúč, 38 mm	59914176
N.I.	Socket wrench, 9 mm	59914181