


EAN: 4015474002609  
[static.hansa.com/55590900](http://static.hansa.com/55590900)

## Pièces de rechange

### SP55650140



	Nom	Code
2	Chape Chrome/Satin <b>Arrêté</b>	59911866
2	Cache Chrome <b>Arrêté</b>	59911865
2.1	Coude à encastrer Chrome <b>Arrêté</b>	59911867
2.2	Capuchon Chrome <b>Arrêté</b>	59911868
2.2	Capuchon Or <b>Arrêté</b>	59911870
2.3	Douille entretoise <b>Arrêté</b>	59911871
3	Curseur pour barre Chrome <b>Arrêté</b>	59911315
3	Curseur pour barre Chrome/Satin <b>Arrêté</b>	59911316
4	Douchette Chrome/or <b>Arrêté</b>	599043390
4	Douchette Chrome/Satin <b>Arrêté</b>	599043392
4	Douchette Chrome <b>Arrêté</b>	04330100
5	Flexible, L=1600 Chrome	04120500