


EAN: 4015474111370
static.hansa.com/5610221178

Ersatzteile

SP5610221178



	Name	Art.-Nr.
1.1	Schraube, M4x4	59901027
1.3	O-Ring, 9x2	59905095
1.7	Kartusche Ausgelaufen	59913007
1.9	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
1.11	Anschlussmutter Ausgelaufen	59913006
1.12	Befestigungssatz Ausgelaufen	59913004
2	Elektronik Ausgelaufen	59912999
2.2	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
3	Absperrventil Ausgelaufen	59913005
4	Magnetventil, SW17 Ausgelaufen	59913000
5	Glasschale, d 190 mm Transparent	59912517
5.4	Hebel Chrom Ausgelaufen	59913001
5.6	Schraube Ausgelaufen	59913008
6.1	Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1	59911767
6.2	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
6.3	Schmutzfilter	59911684
8	Ablaufgarnitur Chrom	59911441
8.1	Zugstange mit Knopf Chrom	59912527
8.2	Gelenkstück	59904624
N.I.	Anschlussrohr, L=430, M10x1	59912550
N.I.	Lithium Batterie, DL223A /CR-P2	59912443