

EAN: 4015474163010
static.hansa.com/57112201

Náhradní díly

SP57112201

	Název	Kód
1	Páka Chrom	59913090
1.1	Spring clip	59913091
2	Dekoratívni kroužek	59913088
2.1	O-kroužek, d 40x2	59911507
3	Upevňovací šroub, M44x1 AF34	59913089
3.1	Socket wrench, SW34	59913092
3.2	Distanční kroužek	59913096
4	Kartuše, 3,5 Joystick	59913051
4.1	Distanční pouzdro	59913093
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
4.5	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
5.1	Těsnící sada Ukončeno	59913251
5.3	O-kroužek, 34x2	59912533
5.6	Upevňovací destička	59910008
5.9	Upevňovací set Ukončeno	59913250
5.10	Hadice Ukončeno	59913253
5.11	Hadice, M10x1M14x1, L=800	59913252
5.12	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.13	Zpětný ventil, G3/8	59913254
6	Aerator, M24x1 A Ukončeno	59913255
6.1	Klíč k aerátoru, M24x1	59913134
9	Retainer	59906600
N.I.	Upevňovací set	59913479

