


EAN: 4015474163010  
[static.hansa.com/57112201](http://static.hansa.com/57112201)

## Ersatzteile

### SP57112201



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59913090
1.1	Federclip	59913091
2	Zierring	59913088
2.1	O-Ring, d 40x2	59911507
3	Befestigungsschraube, M44x1 AF34	59913089
3.1	Steckschlüssel, SW34	59913092
3.2	Distanzring	59913096
4	Kartusche, 3.5 Joystick	59913051
4.1	Distanzhülse	59913093
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59905072
4.5	O-Ring, d 28.24x2.62 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59912590
5.1	Dichtungskit <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59913251
5.3	O-Ring, 34x2	59912533
5.6	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.9	Befestigungssatz <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59913250
5.10	Schlauch <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59913253
5.11	Schlauch, M10x1M14x1, L=800	59913252
5.12	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.13	Rückschlagventil, G3/8	59913254
6	Luftsprudler, M24x1 A <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59913255
6.1	Schlüssel für Luftsprudler, M24x1	59913134
9	Halterung	59906600
N.I.	Befestigungssatz	59913479