


EAN: 4015474205093  
[static.hansa.com/57131101](http://static.hansa.com/57131101)  
**Náhradní díly**



## SP57131101

	Název	Kód
1	Páka Chrom	59913090
1	Spring clip	59913091
2	Dekoratívni kroužek	59913088
2.1	O-kroužek, d 40x2	59911507
3	Upevňovací šroub, M44x1 AF34	59913089
3.1	Socket wrench, SW34	59913092
3.2	Distanční kroužek	59913096
4	Kartuše, 3,5 Joystick	59913051
4.1	Distanční pouzdro	59913093
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 <b>Ukončeno</b>	59905072
4.5	O-kroužek, d 28.24x2.62 <b>Ukončeno</b>	59912590
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu Chrom	59912527
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	O-kroužek, d 36.09x d 3.53	59913396
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Roura, M8x1, L=560	59912806
5.9	O-kroužek, 6x1.4	59913266
5.10	O-kroužek, d 32x2	59912803
5.12	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator a klíč, 6 l/min	59913094
7	Vypouštěcí ventil Chrom	59904620
8	Montáž matice	59904969
8.1	Těsnící sada, 14.9x8.5x1	59902352
8.2	Těsnící sada, 10x8	59902272
8.3	Hadice	59902151