


EAN: 4057304015328
static.hansa.com/57302473

Ersatzteile

SP57302473



	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	1009774V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse Chrom	59914572
04	Rosette, 75x75 mm Chrom	59914213
04	Abdeckplatte, 75x75 mm, for Compact Chrom Ausgelaufen	59914675
05	Rosette, 75x75 mm Chrom	59914214
05	Abdeckplatte, 75x75 mm Chrom Ausgelaufen	59914676
06	Mengen-Einstell-Griff Chrom	59914669
07	Abdeckhülse Chrom	59914671
08	Auslauf, L=178 Ausgelaufen	59913290
09	Luftsprudler, M24x1 STD D CC-XT	59913760
10	O-Ring, d 18x2	59913291
11	Abdeckstopfen Chrom	59911840
12	Schraube, M6x9.5	59901609
13	Rosette, 75x75 mm Chrom Ausgelaufen	59914211
13	Abdeckplatte, 75x75 mm Chrom Ausgelaufen	59914678
14	Rosette, 75x75 mm Chrom	1003885V
14	Abdeckplatte, 75x75 mm Chrom Ausgelaufen	59914677
15	Schlauchdurchführung	59914673
16	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1 Chrom	59912281
17	Rückschlagventil	59905714
18	Schraube, M4x45	59912291