


EAN: 4015474262041
static.hansa.com/57542203

Ersatzteile

SP57542203



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914017
1.1	Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Blindstopfen Chrom	59913762
2	Abdeckkappe Chrom	59914016
3	Schraube, M4x1, SW34	59913365
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Zugstange mit Knopf Chrom	59913652
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Bodendichtung	59914591
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1 RH Ausgelaufen	59913213
5.9	Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.11	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Montagering für Luftsprudler Chrom	59913654
6.4	Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
7	Ablaufgarnitur Chrom	59911441
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108