


EAN: 4057304014505
static.hansa.com/57752473

Ersatzteile



SP57752483

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	1003930V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse Chrom	59914572
04	Rosette, 75x75 mm Chrom	59914213
04	Abdeckplatte, d 72 mm, for Compact Chrom	59914667
05	Rosette, 75x75 mm Chrom	59914214
05	Abdeckplatte, d 72 mm Chrom	59914668
06	Mengen-Einstell-Griff Chrom	59914669
07	Abdeckhülse Chrom	59914671
08	Auslauf, L=184 Chrom Ausgelaufen	59914067
09	Montagering für Luftsprudler, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
10	Luftsprudler, M24x1	59913132
11	O-Ring, d 18x2	59913291
12	Abdeckstopfen Chrom	59911840
13	Schraube, M6x5, SW3	59912916
14	Abdeckplatte, d 72 mm Chrom Ausgelaufen	59913278
14	Rosette, 75x75 mm Chrom Ausgelaufen	59914211
15	Rosette, 75x75 mm Chrom	1003885V
15	Deckplatte, d 72 mm Chrom	59914672
16	Schlauchdurchführung	59914673
17	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1 Chrom	59912281
18	Rückschlagventil	59905714
19	Schraube, M4x45	59912291