


EAN: 4015474278806
static.hansa.com/80609073

Ersatzteile

SP80609073



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914417
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Dekorkappe Grau	59912112
2	Rosette, 185x150 mm Chrom	59914327
2.1	Abdeckhülse Chrom	59912511
2.2	O-Ring, 41x3	59913215
2.3	Befestigungsteil	59914307
2.4	Schraube, M4.5x80	59912890
2.5	Umstellknopf Chrom	59914324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.3	Schraubhülse, M38x1	59912115
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5	Umstellung	59914183
7	Funktionseinheit, 3.5	59914299
7.1	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
8	Einbausatz	59914186
N.I.	Schraubendreher, 5 mm	59914334
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Umsteller, automatisch, 120°	59914655
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657