


EAN: 4015474278820  
[static.hansa.com/80619073](http://static.hansa.com/80619073)

## Ersatzteile

### SP80619073



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914417
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Dekorkappe Grau	59912112
2	Rosette, 185x150 mm Chrom	59914328
2.1	Abdeckhülse Chrom	59912511
2.2	O-Ring, 41x3	59913215
2.3	Befestigungsteil	59914296
2.4	Schraube, M4.5x80	59912890
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59912590
4.3	Schraubhülse, M38x1	59912115
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59905072
7	Funktionseinheit, 3.5	59914303
7.1	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
8	Einbausatz	59914186
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184