


EAN: 4015474173118
static.hansa.com/02289172

Náhradní díly

SP02289172



	Název	Kód
1	Ovládací páka Chrom	59913349
1.2	Upevňovací matice, d35.5xM24x1	59912023
1.3	Růžice Chrom	59913434
1.4	O-kroužek, d 27x2	59901532
2	Kryt příruby, 75x75 mm Chrom Ukončeno	59913435
3	Adaptér	59911033
3.1	Závit bradavky, M12x1/M15x1, AF17	59902708
3.2	Adaptér Modrá	59911052
4	Nástavec-sada, 80 mm	59910424
4.1	Adaptér Bílá	59910235
4.2	Vnitřní vřeteno	59910379
4.3	Casquillo roscado, M24x1.5	59910100
4.4	Kroužek	59910694