


EAN: 4015474228504
static.hansa.com/03012173

Náhradné diely



SP03012173

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59913761
1.1	Skrutka, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Vymedzovacia vložka Chróm	59913762
2	Krytka, 33x3 mm Chróm	59912504
3	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Ovládacie tiahlo Chróm	59913652
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	O-kružok, d 36.09x d 3.53	59913396
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Potrubie Ukončené	59913764
6	Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii Chróm	59912814
6.1	Aerator, M24x1 A, 8 l/min	59913130
7	Pripájacie hadičky, L=1200, M15x1	59912815
7.1	O-kružok, d 16x2	59906703
7.2	Prechodka	59911625
7.3	Retainer	59906600
7.4	Spätný ventil, M16x1/M14x1	59913418
7.5	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
8	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59904620
N.I.	Klúč, SW30/34	59912108
N.I.	Klúč k aerátoru, M24x1	59913134