


EAN: 4057304014840
static.hansa.com/44599583

Ersatzteile

SP44599583



	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	1004279V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse Chrom	59914572
04	Abdeckplatte Chrom Ausgelaufen	59914702
05	Deckplatte Halter	59913697
06	Schraube, M4x55	59913698
07	Mengen-Einstell-Griff Chrom Ausgelaufen	59914703
08	Abdeckhülse Chrom	59914671