


EAN: 4015474072435
static.hansa.com/50142101

Ersatzteile

SP50142101



	Name	Art.-Nr.
1.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
1.2	Sitz, G1/2, L, WAF10	59904618
1.3	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
1.6	Rosette Chrom Ausgelaufen	59912685
1.7	Schalldämpfer	59904792
1.8	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
2	Hebel Chrom Ausgelaufen	59912663
2.1	Dekorkappe Blau/Rot Ausgelaufen	59912664
2.2	Oberteil Ausgelaufen	59912665
5.4	Rückschlagventil	59905714
5.6	O-Ring, d 13.95x2.62 Ausgelaufen	59912686
5.8	Stift, M5x6, SW2.6 Ausgelaufen	59912477
6	Auslauf Chrom Ausgelaufen	59912692
6.3	Luftsprudler Ausgelaufen	59912689
8	Umsteller, automatisch Chrom	59911156
8.1	Dichtungskit	59904791
8.2	Zugstange mit Knopf Chrom Ausgelaufen	59912687