


EAN: 4057304007026
static.hansa.com/53122083

Ersatzteile



SP53122083

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914574
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse Chrom	59914572
04	Abdeckplatte, d 72 mm, for Compact Chrom	59914667
04	Abdeckplatte, 75x75 mm, for Compact Chrom Ausgelaufen	59914675
05	Abdeckplatte, d 72 mm Chrom	59914668
05	Abdeckplatte, 75x75 mm Chrom Ausgelaufen	59914676
06	Mengen-Einstell-Griff Chrom	59914669
07	Abdeckhülse Chrom	59914671
08	Auslauf Chrom Ausgelaufen	59914674
09	Montagering für Luftsprudler Chrom	59914645
10	Luftsprudler, M18.5x1	59914662
11	O-Ring, d 18x2	59913291
12	Abdeckstopfen Chrom	59911840
13	Schraube, M6x5, SW3	59912916
14	Abdeckplatte, 75x75 mm Chrom Ausgelaufen	59914678
14	Abdeckplatte, d 72 mm Chrom Ausgelaufen	59913278
15	Abdeckplatte, 75x75 mm Chrom Ausgelaufen	59914677
15	Deckplatte, d 72 mm Chrom	59914672
16	Schlauchdurchführung	59914673
17	Halter Chrom	59912282
18	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1 Chrom	59912281
19	Rückschlagventil	59905714
20	Schraube, M4x45	59912291