


EAN: 4015474003613  
[static.hansa.com/55849100](http://static.hansa.com/55849100)

## Ersatzteile

### SP55849100



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom <b>Ausgelaufen</b>	599055881
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe <b>Ausgelaufen</b>	59911785
1.4	Dekorkappe <b>Ausgelaufen</b>	59911786
2	Deckplatte Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59911911
2.1	Abdeckkappe Chrom	59904820
2.3	Schraube, M5x65 Chrom	59904847
2.3	Schraube, M5x65 Gold <b>Ausgelaufen</b>	59904849
2.4	Führungsstück	59904846
3	Befestigungsplatte <b>Ausgelaufen</b>	59911915
4	Umsteller, automatisch Gold <b>Ausgelaufen</b>	59906392
4	Umsteller, automatisch Chrom	59911156
4.2	Dichtungskit	59904791
4.3	O-Ring, d 4x1	59902331