


EAN: 4015474003781  
[static.hansa.com/58639105](http://static.hansa.com/58639105)

## Ersatzteile

### SP58639105



	Name	Art.-Nr.
1	Deckplatte Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59911913
1.1	Abdeckkappe Gold <b>Ausgelaufen</b>	59911575
1.1	Abdeckkappe Chrom	59911570
1.2	Temperaturanschlag Gold <b>Ausgelaufen</b>	59905713
1.2	Temperatur-Anschlagring Chrom	59906355
1.3	Schraube, M5x65 Chrom	59904847
1.3	Schraube, M5x65 Gold <b>Ausgelaufen</b>	59904849
2	Hebel Chrom/Seidenmatt <b>Ausgelaufen</b>	59906135
2	Hebel Chrom	59905722
3	Temperatur-Wählgriff, (-38°) Chrom	59911280
3	Temperatur-Wählgriff Chrom/Seidenmatt <b>Ausgelaufen</b>	59910305
3	Temperatureinstellgriff Chrom	59910304
3.1	Schraube, M6x9.5	59901609
3.2	Blindstopfen Chrom/Seidenmatt <b>Ausgelaufen</b>	59911917
3.2	Abdeckstopfen Chrom	59911840
5	Befestigungsplatte <b>Ausgelaufen</b>	59911915
N.I.	Verlängerungssatz, 35 mm	59911438