


EAN: 4015474003927  
[static.hansa.com/58649105](http://static.hansa.com/58649105)

## Ersatzteile

### SP58649105



	Name	Art.-Nr.
1	Deckplatte Chrom <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59911911
1.1	Abdeckkappe Gold <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59911575
1.1	Abdeckkappe Chrom	59911570
1.2	Temperatur-Anschlagring Chrom	59906355
1.3	Schraube, M5x65 Gold <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59904849
1.3	Schraube, M5x65 Chrom	59904847
1.4	Führungsstück	59904846
2	Hebel Chrom	59905722
2	Hebel Chrom/Seidenmatt <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59906135
3	Temperatur-Wählgriff, (-38°) Chrom	59911280
3	Temperatureinstellgriff Chrom	59910304
3	Temperatur-Wählgriff Chrom/Seidenmatt <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59910305
3.1	Schraube, M6x9.5	59901609
3.2	Abdeckstopfen Chrom	59911840
3.2	Blindstopfen Chrom/Seidenmatt <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59911917
4	Umsteller, automatisch Gold <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59906392
4	Umsteller, automatisch Chrom	59911156
4	Umstellung Chrom/Seidenmatt <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59910903
4.2	Dichtungskit	59904791
4.3	O-Ring, d 4x1	59902331
5	Befestigungsplatte <span style="background-color: #cccccc;">Ausgelaufen</span>	59911915
N.I.	Verlängerungssatz, 35 mm	59911438