01192183 HANSAMIX - Waschtischbatterie

EAN: 4015474271210
static.hansa.com/01192183



Ersatzteile

SP01192183

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=93 mm Chrom	01880083
1	Langer Hebel, L=138 Chrom	01880076
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom	59912647
3	Befestigungsschraube, M50x1, SW45	59904890
4	Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Zugstange mit Knopf Chrom Ausgelaufen	59914050
5.2	Gelenkstück	59904624
5.4	Hoher Sockel Chrom	59914051
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Anschlussrohr, L=430, M10x1	59912550
5.9	Dichtungskit	59912646
5.10	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.11	Dichtung, 40.3x6	59911387
5.12	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
6	Luftsprudler, M24x1 (2011-)	59913739
7	Ablaufgarnitur Chrom	59904620
8	Auslauf Chrom Ausgelaufen	59914052

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 26.06.2024